Bluetooth Car Kit

Mode d’emploi simplifié en Français

<u>Caractéristiques et fonctions</u> :

Bluetooth Car Kit, compatible avec tous les téléphones portables équipés de la fonction bluetooth.
Technologie CVC pour éliminer les bruits et restreindre l’écho.
Ordre de priorité : appel téléphonique bluetooth / musique bluetooth / line in / SD/USB.
Fonction appel privé.
Reconnection automatique.
Microphone intégré.
Ecran LCD.
Supporte toutes les fréquences entre 88.1 ~ 107.9 Mhz.

<u>Spécifications techniques</u> :

Interface bluetooth : version 2.0, classe 2.
Fréquence bluetooth: 2.402 / 2480 Ghz.
Profils bluetooth supportés: HSHF, headset, A2DP.
Voltage : DC 12V~24V (prise allume cigare).

Première mise en route :

1) Insérez le kit mains libres dans la prise allume cigare de votre véhicule.

2) Par pressions successives sur les touches « + » ou « - » sélectionnez la fréquence sur laquelle vous souhaitez que votre kit mains libres émette et réglez votre autoradio sur la même fréquence (pensez à enregistrer cette fréquence en mémoire dans votre autoradio).

3) Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche « play » de votre kit main libre, jusqu'à ce qu'il s'affiche sur l'écran LCD : « Pairing ».

4) Couplez votre téléphone portable et votre kit mains libres en bluetooth (en cas de difficulté, merci de vous référez au manuel d'utilisateur de votre téléphone portable). Le code Pin est « 0000 ». Si tout s'est correctement déroulé, il s'affiche sur l'écran LCD : « Pair OK » et l'icône bluetooth apparaît.

Fonctions de chaque touche :

Touche « play » :
Pression de 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction bluetooth.
1 clic pour accepter un appel.
1 clic pour écouter la musique (« lecture »)
1 clic pour arrêter la musique (« stop »).

Touches « CH+ » / « CH- » :

Pressions successives, elles permettent de sélectionner la fréquence d'émission de votre kit mains libres (pendant un appel téléphonique, cette fonction est désactivée).
Pressions longues : permet de naviguer dans vos dossiers « musique » (pendant un appel téléphonique, cette fonction est désactivée).

Touches « << » / « >> » :

En mode lecture et par pressions successives, elles permettent de passer d'une musique à une autre.
En mode lecture et par 1 pression longue, elle permettent d'augmenter ou de réduire le volume (pendant un appel téléphonique, cette fonction est désactivée).